


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ РАДИОЧАСТОТНОГО РАЗЪЁМА U-112B (ПРИЖИМНОЙ), СЕРИИ «U»



Данный разъём предназначен для установки на радиочастотный **кабель типа RG-213** (или аналогичный).

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ



- корпус,
 плоская шайба узкая,
- 3 стопорная гайка,
 4 втулка,
 5 плоская шайба широкая,
 6 уплотнительное кольцо

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




Стриппер




Паяльник



Гаечные ключи (№16 и №17)




Мультиметр



01

Наденьте на кабель стопорную гайку 3, узкую плоскую шайбу 2 и резиновое уплотнительное кольцо 6.






03

Равномерно распределите по поверхности шайбы **5** оплётку кабеля и обрежьте фольгу. Наденьте втулку **4** на кабель и плотно прижмите её к плоской широкой шайбе **5**. Затем, обрежьте выступающие части оплётки и сдвиньте уплотнительное кольцо **6**, плоскую узкую шайбу **2** и стопорную гайку **3**





05

Установите корпус разъёма **1** и обрежьте выступающую излишнюю длину центральной жилы кабеля под срез центрального контакта корпуса разъёма.







го разъёма (или установленных разъёмов).